

# Alpha/EM20-20 RotoBolt Elektronisk Svingrigellås

## BRUGSVEJLEDNING

Dette er en lås med 2 slags koder henholdsvis chefkode og brugerkode.  
Koderne består altid af 6 cifre.  
Såfremt man ønsker at alle brugere skal anvende den samme kode anvendes chefkoden alene.  
Har man brug for en ekstra kode kan brugerkoden oprettes og slettes ved hjælp af chefkoden.  
Indehaveren af brugerkoden kan selv ændre koden.  
Med chefkoden kan brugerkoden slettes igen, selv om den måtte være ukendt.  
Låsen signalerer med 2 bib/blink, såfremt koden er rigtig og et langt bib/blink, hvis koden er forkert.

### Åbning:

1. Indtast den 6 cifrede kode (leverandørkoden er altid 1-2-3-4-5-6), låsen bekræfter dette, med dobbelt signal.
2. Drej håndtaget på skabet og døren kan åbnes.



OPEN - ÖFFNEN - OUVERTURE - APERTURA



### Låsning:

Luk døren og drej håndtaget tilbage til låst position. OBS! Kontroller altid at skabet er låst, når håndtaget er drejet tilbage.

### Manipulationsspæring

Hvis der 4 gange i træk trykkes forkert kode "blokerer" låsen i 5 min. Under "søvn" perioden blinker dioden på tastaturet hvert 10. sek. Og hvert tryk giver et langt signal.

Efter denne periode er det nok at trykke forkert kode 2 gange i træk for at starte en ny periode. Dette gælder indtil en gyldig kode har været tastet.

### Sikkerhedsråd:

Alle koder skal opbevares sikkert. Såfremt uvedkommende får kendskab til koden, bør denne ændres omgående.

Undgå at anvende personlige data som eks. fødselsdage, tlf.nr mv. som kode.

## Ændring af koder: (med skabsdøren åben)

Ændring af koder skal altid ske med skabsdøren åben.

Tryk vedholdende på tasten [ 0 ] indtil låsen bekræfter med et dobbelt signal.



Dioden lyser konstant under følgende handling:



1. Indtast den gamle kode (låsen bekræfter med dobbelt signal)
2. Indtast den nye kode (dobbelt signal) og gentag koden een gang til (dobbelt signal)

Hvis der går noget galt, lyder et langt signal og den gamle kode er stadig gældende.



1-2-3-4-5-6  
\*  
x-x-x-x-x-x

CHANGE CODE - CODE ÄNDERN - CODE MODIFICATION  
CODIFICHI CAMBIARE - CIFRE CAMBIAR

 0 

1 2 3 4 5 6   


x x x x x x

x x x x x x   


## Oprette brugerkode:

Tryk vedholdende på tasten [ 1 ] indtil låsen bekræfter med et dobbelt signal.



Dioden lyser konstant under følgende handling:



1. Indtast chefkoden (låsen bekræfter med dobbelt signal)
2. Indtast brugerkode to gange (efter hver gang bekræfter låsen med dobbelt signal)



Brugerkode kan efterfølgende ændres på samme måde som chefkoden. Se ovenfor.



Med chefkoden kan brugerkode fjernes igen.



Chefkoden kan ikke slettes.



  ADD SECOND USER - ZWEITEN BENUTZER ZUFÜGEN  
AJOUTER DEUXIÈME UTILISATEUR - AGGIUNGA IL SECONDO UTENTE  
AGREGUE A SEGUNDO USUARIO

 1 

1 2 3 4 5 6   


 2 

4 5 6 7 8 9   


4 5 6 7 8 9   


## Slette brugerkoden:

Tryk vedholdende på [ 3 ] indtil låsen bekræfter med dobbelt signal.  
Dioden lyser konstant under følgende handling:

1. Indtast chefkoden

Brugerkoden er nu fjernet.



DELETE SECOND USER - ZWEITEN BENUTZER LÖSCHEN  
SUPPRIMER DEUXIEME UTILISATEUR - CANCELLI IL SECONDO UTENTE  
SUPRIMA A SECONDO USUARIO



3



1

2

3

4

5

6



## Strømforsyning / Batteri skift :

Ved lav batterispænding viser låsen dette med gentagende korte bib efter åbning.

Anvend kun **9 V Alkaline** batterier, helst Duracell™.

Batteriboksen finder du på tastaturets underside ved at skubbe klappen til side.

Såfremt batteriet løber helt ud inden det skiftes, husker låsen koden og fungerer normalt igen, når det nye batteri er korrekt monteret.

EuroLine og EuroLine Modular serier har en indvendig batteriboks, som sidder inde i skabet.

Alpha1 & Alpha2

EuroClass

EuroLine & EuroLine Modular



På låse med indvendig batteriboks kan man tilslutte et batteri til polerne på tastaturet, taste koden og derefter åbne skabslågen for at skifte batteri.

Se billede til højre:



Ved behov for service, installation eller support:  
Ring til vores service afdeling.