

Deponeringsbox TC2021 | Användarmanual



Viktigt!

Med Deponeringsboxen följer ett par nödöppningsnycklar, förvara dem på ett säkert ställe.

Använd ingen vätska som innehåller alkohol för att rengöra knappsatsen, använd en lätt fuktad trasa med vatten.

Öppna inte bakstycket på luckan och försök inte att reparera själv.

Det skiljer sig allt väsentligt att öppna Deponeringsboxen med eller utan tidsfördröjning. Deponeringsboxen är fabriksinställd med 2 minuters tidsfördröjning.

Öppna Deponeringsboxen med Tidsfördröjning

1. Tryck på "#" för att starta nedräkning av tidsfördröjningen.
2. När inställd tidsfördröjningen har räknats ned startas en öppningssekvens med fem pip som indikerar att Deponeringsboxen är redo för nästa steg.
3. Tryck en 4-siffrig användarkod eller en 6-siffrig masterkod under öppningssekvensen, avsluta med "#".
4. Fabriksinställd användarkod är "1 1 1 1" och fabriksinställd masterkod är "1 2 3 4 5 6", den gröna lysdioden blinkar två gånger och ett pip ljuder.
5. Den gröna lysdioden blinkar två gånger och ett pip ljuder.
6. För att öppna Deponeringsboxen, vrid handtaget medurs och öppna boxen.

Öppna Deponeringsboxen utan Tidsfördröjning

1. Tryck en 4-siffrig användarkod eller en 6-siffrig masterkod, avsluta med "#".
2. För att öppna Deponeringsboxen, vrid handtaget medurs och öppna boxen.

Om den angivna koden är felaktig, tänds den röda lysdioden.

Stänga Deponeringsboxen

Deponeringsbox TC2021 | Användarmanual

För att stänga Deponeringsboxen, stäng dörren och vrid handtaget moturs.

Programmering av Användarkod

1. Öppna Deponeringsboxen med programmerad användarkod.
2. Ange en Ny 4-siffrig användarkod, avsluta med "#".
3. Den tidigare användarkoden raderas och den nya kommer nu att vara giltig.

Programmering av Masterkod

1. Öppna Deponeringsboxen med programmerad användarkod eller masterkod.
2. Tryck på "*" tre gånger, ange sedan programmerad masterkod, avsluta med "#".
3. Tryck på "*" en gång och därefter en ny 6-siffrig masterkod, avsluta med "#".
4. När den nya masterkoden har programmerats kommer den gröna lysdioden att blinka två gånger och ett pip ljuder.

Programmering av Tidsfördröjning

Med öppen och olåst lucka, tryck "*" och därefter önskad siffra motsvarande tid i sekunder, avsluta med "#".

Exempel: "* 3 #", 120 sekunders tidsfördröjning är inställd.

Se tabellen nedan för att programmera tidsfördröjningar.

0	Ingen tidsfördröjning
1	60 sekunder (1 minuter)
2	90 sekunder
3	120 sekunder (2 minuter)
4	150 sekunder
5	180 sekunder (3 minuter)
6	210 sekunder
7	240 sekunder (4 minuter)
8	270 sekunder
9	300 sekunder (5 minuter)

Deponeringsbox TC2021 | Användarmanual

Batteribyte

- Deponeringsboxen piper regelbundet för att indikera att spänningen i batterierna är låg.
- Lyft kåpan rakt upp.



- Demontera skruvarna och lyft knappsatsen rakt upp.



- Byt ut de 8 batterierna mot nya 1,5V AA alkaliska batterier.



Deponeringsbox TC2021 | Användarmanual

- Återmontera knappsatsen genom att skruva fast den.